

NOTE: Images demonstrate proper positioning of cargo tray. Appearance of actual cargo tray and cargo area may be slightly different.

1. For ease of installation, fold rear seats down flat.
2. Position rear cargo tray into the vehicle. Use the seat features, tray openings, and the periphery of the rear cargo tray to help align part. Apply pressure in the areas where the Velcro patches are located to ensure part is attached to seatback and load floor.
3. When seatbacks are pulled upright, the cargo tray hinge **MUST** fold and disappear into the space between the seats and load floor. Installer may need to guide the hinge, along with any excess cargo carpet material, into this space to ensure correct operation.
4. Slowly cycle the seatbacks up and down 3 times, ensuring that the hinge properly folds down between the seats and load floor each time.



REMARQUE : les images montrent le positionnement correct du plateau de chargement. L'apparence du plateau de chargement et de l'aire de chargement réels peut être légèrement différente.

1. Pour faciliter l'installation, rabattre les sièges arrière à plat.
2. Placer le plateau de chargement arrière dans le véhicule. Utiliser les caractéristiques du siège, les ouvertures du plateau de chargement et la périphérie du plateau de chargement arrière pour faciliter l'alignement des pièces. Appliquer une pression aux endroits où se trouvent les bandes Velcro pour s'assurer qu'une partie est fixée au dossier du siège et au plancher de chargement.
3. Lorsque les dossiers des sièges sont relevés, la charnière du plateau de chargement DOIT se rabattre et disparaître dans l'espace entre les sièges et le plancher de chargement. L'installateur peut avoir besoin de guider la charnière, ainsi que tout excès de matériau de moquette dans cet espace pour assurer un fonctionnement correct.
4. Faites monter et descendre lentement les dossiers de siège 3 fois, en s'assurant que la charnière se replie correctement entre les sièges et le plancher de chargement à chaque fois.



NOTA: Las imágenes muestra el posicionamiento adecuado de la charola de carga. La apariencia de la charola de carga real y el área de carga puede ser ligeramente diferente.

1. Para facilidad de instalación, pliegue los asientos traseros en posición plana.
2. Coloque la charola de carga trasera dentro del vehículo. Use las características del asiento, aberturas de la charola, y la periferia de la charola de carga trasera para ayudar a alinear la parte. Aplique presión en las áreas donde se localizan los parches de Velcro para asegurar que la parte esté sujeta al respaldo y el piso de carga.
3. Cuando los respaldos se jalen de forma recta, la bisagra de la charola de carga se DEBE doblar y desaparecer en el espacio entre los asientos y el piso de carga. El instalador puede necesitar guiar la bisagra, junto con cualquier exceso de material de la alfombra de carga, dentro de este espacio para asegurar la operación correcta.
4. Active lentamente los respaldos hacia arriba y abajo 3 veces, asegurándose que la bisagra se pliegue adecuadamente entre los asientos y el piso de carga cada vez.

